

# Notice simplifiée des thermostats

**AIRZONE**



# Airzone Blueface






\*Options disponibles selon la configuration et/ou l'installation

\*Option non disponible pour RadianT365

Pour plus de précisions consultez notre notice complète sur [airzonefrance.fr/manuels-et-videos](http://airzonefrance.fr/manuels-et-videos)





— Touches tactiles      — Affichage des informations

\*Options disponibles selon la configuration et/ou l'installation

†Option non disponible pour RadianT365

Pour plus de précisions consultez notre notice complète sur [airzonefrance.fr/manuels-et-videos](http://airzonefrance.fr/manuels-et-videos)

# Airzone Lite



### Si la LED d'état est fixe

La zone dans laquelle se trouve le thermostat est allumée.

### Si la LED d'état clignote

La zone dans laquelle se trouve le thermostat est éteinte. Vous pouvez la rallumer depuis le bouton Marche / Arrêt ou depuis la navigation par zone des autres thermostats.

Le clignotement rapide de la LED d'état en rouge ou en violet signifie qu'il y a une erreur. Consultez-la sur le thermostat Airzone Blueface ou l'application Airzone Cloud.

### Si la LED d'état est éteinte

Afin de réaliser des économies d'énergie la LED s'éteint. Dans le cas du thermostat Airzone Lite radio, elle le fait par défaut. Pour la version filaire il faut le configurer depuis le thermostat Airzone Blueface ou l'application Airzone Cloud.

La température de consigne est la température souhaitée. La valeur de base est de 23°C, elle peut être établie par le thermostat Airzone Blueface, l'application Airzone Cloud ou le Supermaître.

Marche / Arrêt de la zone



Température de consigne atteinte

Chauffage

Refroidissement, Déshumidification, Ventilation

Stop

Réglage de la température:

Diminuer la température de consigne\*  
-1°C / -2°C / -3°C

Réglage de la température:

Augmenter la température de consigne\*  
+1°C / +2°C / +3°C

— Touches tactiles

\*Options disponibles selon la configuration et/ou l'installation

Pour plus de précisions consultez notre notice complète sur [airzonefrance.fr/manuels-et-videos](http://airzonefrance.fr/manuels-et-videos)



## Conçu et fabriqué en Europe

---

Parc Tertiaire Silic · Immeuble Panama  
45 rue Villeneuve · 94573 Rungis CEDEX (France)

Standard : 01 84 88 46 95 · Hotline : 01 82 88 51 19

[airzonefrance.fr](http://airzonefrance.fr)



MSTAZX6NSTFR01 Édition Décembre 2020 · Airzone France · RCS Créteil : 489243477 · SARL au capital social de 15 000 € · Imprimé par Siagraf S.L.L., Calle Ter, 34, 29006 Malaga, Espagne · Crédits photos Shutterstock, Corporación Empresarial Altra. En raison de l'innovation constante apportée à nos produits, les données de ce catalogue sont valables sauf erreur typographique, et peuvent être sujettes à de légères modifications sans avis préalable dans le but d'améliorer le produit. La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite sans l'autorisation expresse de Airzone France SARL · Ne pas jeter sur la voie publique.